



BRITA FONTAINE À EAU POUR USAGE DOMESTIQUE |
5.3 L



FR MODE D'EMPLOI

1 Consignes de sécurité importantes



Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel pour référence ultérieure et pensez à le remettre aux éventuels futurs propriétaires de l'appareil. BRITA décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions figurant dans ce mode d'emploi.

Cet appareil est destiné à un usage domestique et aux usages assimilés, comme les cuisines du personnel des magasins, des bureaux et autres lieux de travail, les fermes, la clientèle des hôtels, motels et autres hébergements et lieux de séjour, comme les Bed & Breakfasts. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

RISQUES RÉSIDUELS

Veillez placer la fontaine à eau dans un endroit ombragé, protégé du vent, stable et plat. Éloignez-la de toute source de chaleur. Le filtre à eau BRITA MAXTRA PRO ne doit pas être exposé à la lumière du soleil. Rangez-le dans un endroit sombre, frais et sec et conservez les nouveaux filtres à eau dans leur emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser. Pour le nettoyage de l'appareil, veuillez suivre les instructions de la Section 8 : « Maintenance ».

La composition du filtre à eau MAXTRA PRO reçoit un traitement spécial à base d'argent. En conséquence, de très faibles quantités d'argent peuvent être libérées dans l'eau ; cependant, ces niveaux restent largement inférieurs aux limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Êtes-vous sensible au potassium ? La filtration de l'eau augmente légèrement la concentration en potassium de l'eau. Mais pas de danger : un litre d'eau filtrée BRITA contient moins de potassium qu'une pomme, par exemple. Si vous souffrez d'une maladie rénale ou devez suivre un régime spécial pauvre en potassium, consultez votre médecin avant d'utiliser un filtre à eau BRITA.

Traces naturelles

Les perles de charbon actif BRITA sont d'origine naturelle et donc de taille variable. Si vous détectez des particules de charbon dans votre eau filtrée, BRITA recommande de rincer le filtre à eau jusqu'à leur disparition. Ces particules ne sont pas dangereuses pour la santé. En cas d'ingestion, elles ne sont pas transformées par votre corps et sont évacuées normalement.

Important : conservez l'eau filtrée dans un endroit frais et consommez-la dans les 24 heures. Remarque : le conseil officiel de faire bouillir l'eau du robinet s'applique également à l'eau filtrée BRITA. Souvenez-vous simplement de l'ordre : d'abord filtrer, puis faire bouillir ! Si ce conseil ne s'applique plus, nettoyez soigneusement la fontaine à eau et insérez un nouveau filtre à eau.

Pour certaines personnes (présentant une déficience immunitaire, et les bébés), il est recommandé de toujours faire bouillir l'eau potable.

Si le filtre à eau n'a pas été utilisé depuis un moment, enlevez-le, puis videz le réservoir et repositionnez-le (sans le fixer) dans l'entonnoir vide.

La Section suivante indique les risques résiduels qui peuvent survenir même si la fontaine à eau est utilisée comme prévu.

ATTENTION !



Danger de mort dû au courant électrique ! Tout contact avec des composants électriques présente un danger immédiat de mort par électrocution. Les dommages causés à l'isolation ou aux composants individuels peuvent donc représenter un danger de mort. Si l'isolation est endommagée, débranchez immédiatement l'alimentation électrique et faites les réparations nécessaires. Ne pas contourner ni désactiver les fusibles. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

Conservez les composants électriques à l'abri de l'humidité afin d'éviter tout risque de court-circuit. Évitez de renverser du liquide sur le raccord. Ne retirez jamais la prise en tirant sur le câble ou avec les mains mouillées. Le câble doit toujours être placé de manière à ne pas entrer en contact avec des sources de chaleur, de l'humidité, de l'huile, des objets tranchants, des arêtes vives, etc. Ne pas pincer ou plier le câble. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, son service client ou toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Veillez à ce que la prise électrique reste facile d'accès afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil. Lorsque l'appareil est en service, ses éléments accessibles chauffent. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauffants. Veillez à placer l'appareil à au moins 20 cm des murs ou objets à proximité, afin de permettre à la chaleur de se dissiper. Toute utilisation dépassant

l'usage prévu ou autre type d'utilisation est considéré comme une utilisation inappropriée. Une utilisation inappropriée risque d'endommager l'appareil.

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer la maintenance. Veillez à ce que l'utilisateur puisse vérifier si l'appareil est toujours débranché du secteur durant le processus de nettoyage (Section 8, Maintenance, nettoyage).

L'appareil doit être alimenté par un dispositif de courant résiduel (RCD) dont le courant résiduel nominal de fonctionnement n'excède pas 30mA.


Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne fassent l'objet d'une supervision ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, sous réserve qu'ils aient reçu des consignes d'utilisation sûre et qu'ils comprennent les risques potentiels. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne peuvent être effectués par des enfants que s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous la surveillance d'un adulte. Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et qu'ils ne se brûlent pas.

L'appareil comprend un émetteur d'UV-C.

1 ATTENTION !



N'actionnez pas l'émetteur d'UV-C lorsqu'il est sorti de son réceptacle. L'utilisation involontaire de l'appareil ou l'endommagement de son boîtier risquent de libérer des rayons UV-C dangereux. Même à faible dose, les rayons UV-C peuvent être nocifs pour les yeux et la peau. Les appareils visiblement endommagés ne doivent pas être utilisés. Ne remettez pas en place l'émetteur d'UV-C.

 **Danger** lié à l'eau et à la vapeur très chaudes: Soyez prudent lorsque vous servez de l'eau à plus de 45 degrés

Veillez à ne pas placer vos mains ou vos bras sous le distributeur d'eau.

VERTISSEMENT



Veillez à ne jamais obstruer les aérations du corps de l'appareil et des emplacements prévus pour de futurs éléments.

Ne pas utiliser d'appareils mécaniques autres que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.

Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

Ne pas entreposer de matériaux potentiellement explosifs, comme des aérosols inflammables, dans l'appareil. Ne pas placer des multiprises sans fil ou des alimentations portables derrière l'appareil.

2 Icônes



Danger ! Matériaux inflammables. Risque d'incendie.



Danger ! Risque de brûlure par la vapeur très chaude !



Attention ! Risque de blessure et de dommages matériels.



Conforme aux exigences réglementaires d'étiquetage CE





Lisez attentivement le manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle:	WS2.0B, WS2.0W
Filtre à eau MAXTRA PRO BRITA EXPERT ANTI-TARTRE	Cycle de vie : 28 jours Capacité : 150 l
Pression d'arrivée d'eau	de 0 à 0,5 MPa
Puissance nominale	2200 W
Puissance de chauffe	2100 W
Tension nominale/fréquence	230 V-/50 Hz
Température de l'eau utilisable	de 5 à 38 °C
Arrivée d'eau	Eau potable
Mode de distribution	de 9,5 W à 2 200 W
Mode veille	3 W
Capacité du réservoir	4,3 l
Capacité de l'entonnoir	1,8 l
Température de fonctionnement	de 4 °C à 40 °C
Réfrigérant	R 600a (Isobutane, C ₄ H ₁₀), 18 g
Pression interne max.	0,1 MPa

4 Éléments du produit



1 Couvercle

2 Filtre à eau BRITA MAXTRA PRO

3 Entonnoir

4 Poignée

5 Réservoir

6 Écran tactile

7 Distributeur d'eau

8 Base

9 Bac de récupération (grand)

10 Bac de récupération (petit)

11 Bacs de récupération

12 Réservoir d'eau froide à l'intérieur, 1 L

Avant la première utilisation

Ouvrez l'emballage et sortez tous les éléments du système. Placez l'appareil sur une surface plane et stable, pour qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité. Nettoyez l'appareil conformément aux instructions de la Section 8 : Maintenance et nettoyage des éléments de l'appareil.

Laissez votre fontaine à eau en position verticale pendant environ 3 heures avant la première utilisation, to avoid damaging the cooling system, if it was not kept upwards during the transport.

Écran tactile et fonctions



Écran tactile

1 Température -

2 Température

3 Température +

4 Volume -

5 Volume / Codes d'erreur

6 Volume +

7 Volume grand

8 Volume moyen


9 Volume petit

10 Chaude

11 Tempérée


12 Fraîche


 Distribution de l'eau

 Verrouillage de sécurité pour enfants

 Réservoir vide

 Remplacement de filtre

 Rinçage du tube intérieur

 Rinçage du réservoir d'eau froide

 Voyant UV-C

7 Réglage de la température

(5 °C, tempérée, 45 °C, 70 °C, 85 °C, 95 °C)

1  Diminuer


ou

3  Augmenter

Boutons de préréglage :

12  Fraîche : 5 °C

11  Tempérée

10  Chaude : 95 °C

Réglage du volume

(150/ 250/ 350/ 450/ 550/ 650/ 750/ 900 ml)

4  Diminuer

ou

6  Augmenter

Boutons de préréglage :

9  Petit : 150 ml

8  Moyen : 350 ml

7  Grand 900 ml

Distribution de l'eau



Le bouton de distribution d'eau s'allume d'une couleur différente selon la température de l'eau sélectionnée :

Bleu : 5 °C

Blanc : Tempérée, 45 °C

Rouge : 70 °C , 85 °C , 95 °C

Il est aussi **possible d'arrêter la distribution d'eau en appuyant sur n'importe quel bouton** de l'écran.

Réglage initial



Mise en marche

Branchez l'appareil sur une prise de courant appropriée (voir les caractéristiques techniques). Allumez l'appareil en **appuyant sur l'interrupteur au dos**. L'écran clignote pendant **3 secondes**, puis **passé en mode veille**. Les icônes verrouillage de sécurité pour enfants et réservoir vide s'allument, et les icônes eau froide et nettoyage automatique clignotent.

Filtre à eau BRITA MAXTRA PRO

1. Préparation

Remplissez le réservoir préalablement lavé d'eau froide du robinet. Immergez le **filtre à eau BRITA MAXTRA PRO**, puis secouez légèrement pour évacuer les éventuelles bulles d'air. Retirez le filtre à eau et jetez l'eau contenue dans le réservoir.

2. Insertion

Insérez l'entonnoir dans le réservoir, puis insérez fermement le **filtre à eau BRITA MAXTRA PRO** dans l'entonnoir. Si l'eau ne s'écoule pas, enfoncez le filtre à eau plus profondément.

3. Remplissage du réservoir

Remplissez toujours l'entonnoir d'eau froide du robinet. Seule l'eau potable issue des usines municipales de traitement de l'eau peut être utilisée. Seul le respect de cette consigne, en matière de qualité de l'eau potable, est conforme à la loi. L'eau est automatiquement filtrée dans l'entonnoir et s'écoule dans le réservoir, puis dans l'appareil.

4. Activation du filtre à eau MAXTRA PRO

Pour un goût encore plus agréable et des performances optimales, filtrez deux fois l'eau potable avant de la boire. Faites un geste pour l'environnement avec BRITA : utilisez cette eau filtrée pour arroser vos plantes, par exemple.



Verrouillage de sécurité pour enfants

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez pendant 2 secondes sur l'icône verrouillage de sécurité pour enfants. Le bouton de verrouillage de sécurité pour enfants s'éteint et les boutons volume, température et distribution d'eau s'allument.

Mode d'emploi

1. Lancez le programme de nettoyage automatique : avant la première utilisation, les icônes rinçage du tube intérieur et du réservoir d'eau froide se mettent à clignoter. Activez le programme de nettoyage automatique comme décrit dans la Section 8 : Maintenance, entretien et nettoyage automatique.

2. Réglez la température et le volume : Réglez la température et le volume selon vos préférences à l'aide des boutons +/- . Pour plus de détails, voir la Section 6 : Écran tactile et fonctions. Remarque : l'appareil affiche toujours le dernier réglage utilisé.

3. Lancez la distribution d'eau : Appuyez sur le bouton de distribution pour boire un verre d'eau.

Remarque :

Pour garantir le fonctionnement optimal de votre fontaine à eau pour la maison et de ses fonctions, telles que le rappel de remplacement du filtre et les programmes de nettoyage, BRITA recommande de laisser l'appareil électroménager allumé en permanence. Il est également possible d'arrêter le système de refroidissement pendant de longues périodes ou de le programmer. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section correspondante du manuel utilisateur.

Indicateur UV-C



Quand la LED UV-C est activée, le **voyant UV-C** clignote lentement. Il reste allumé pendant la distribution d'eau et les programmes de nettoyage.

Icône réservoir vide



Cette icône s'allume quand le niveau d'eau baisse. La distribution d'eau s'arrête dès que le niveau descend à 100 ml, mais il est toujours possible d'obtenir jusqu'à 1 litre d'eau froide.

L'icône clignote si le réservoir est retiré ou mal installé.

Icône eau froide



Si **cette icône clignote** (lorsque l'eau fraîche est sélectionnée), cela indique que le système de refroidissement est en fonctionnement et **que la distribution d'eau froide est impossible**. Cette icône continue à clignoter quand l'appareil est en mode veille. Une fois la température de l'eau désirée atteinte, cette **icône s'allume** et la distribution d'eau froide peut commencer.

Préréglage de la température de l'eau froide

La température de l'eau froide est réglée par défaut à 5 °C. Vous pouvez la régler à 10 °C comme suit :

- 1 Appuyez **pendant 3 secondes** sur les **boutons eau froide et volume « - »** : la température actuelle s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur le bouton température « - » ou « + » pour basculer entre **5 °C et 10 °C**.
- 3 Appuyez **pendant 3 secondes** sur les boutons eau froide et volume « - » pour confirmer le réglage.



Système de refroidissement Marche/Arrêt

Réglage permanent

Si la fonction de refroidissement n'est pas utilisée pendant une période prolongée, nous vous recommandons d'éteindre le système de refroidissement et de vider le réservoir d'eau froide.



Vérifiez que le verrouillage de sécurité pour enfants est déverrouillé. Appuyez pendant **3 secondes** sur les boutons **eau froide et température « - »** pour arrêter ou mettre en marche le système de refroidissement de manière permanente. Lorsque le système de refroidissement est désactivé, le bouton de distribution clignote en bleu. Appuyez sur le bouton de distribution pour vider le réservoir d'eau froide de l'appareil. Placez un récipient suffisamment grand (d'au moins 1 l) sous le distributeur d'eau.



Pour réactiver le système de refroidissement, appuyez sur la **touche de pré-réglage « Chaude »** et la **touche de température « + »** pendant 3 secondes.

Si le système de refroidissement est remis en marche après **plus de 24 heures d'arrêt**, l'icône de rinçage du réservoir d'eau froide clignote à l'écran. Activez le rinçage du réservoir d'eau froide comme décrit dans la Section 8 : Maintenance, rinçage du réservoir d'eau froide.

Réglage habituel/ Réglage du minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour que le système de refroidissement se déclenche et s'arrête automatiquement.



Ouvrez le mode de réglage de l'heure : déverrouillez le verrouillage de sécurité pour enfants. Appuyez pendant 3 secondes sur les boutons eau froide et température « + ».

Réglez l'heure d'arrêt du système de refroidissement : « Off mode » (mode éteint), le réglage par défaut, s'affiche à l'écran sous volume, indiquant que vous devez régler l'heure d'arrêt du système de refroidissement.



Sélectionnez l'heure d'arrêt : 0-23 apparaît à l'écran sous température. Calculez le nombre d'heures qui doivent s'écouler avant que le système de refroidissement ne s'arrête. Appuyez sur les boutons température « - » ou « + » pour sélectionner le nombre d'heures souhaité.



Réglez l'heure de mise en marche du système de refroidissement : Appuyez sur les boutons volume « - » ou « + » pour sélectionner le mode « on » (mise en marche) et réglez l'heure à laquelle le système de refroidissement doit se mettre en marche.



Sélectionnez l'heure de mise en marche : saisissez le nombre d'heures qui doivent s'écouler avant que le système de refroidissement ne se mette en marche en appuyant sur les boutons température « - » ou « + ».



Enregistrez votre réglage : Appuyez sur le bouton distribution pour enregistrer vos réglages.

Exemple : s'il est 20 h 00 et que vous souhaitez que le système de refroidissement s'éteigne à 22 h 00 et se rallume à 7 h 00, procédez comme suit :

1. Ouvrez le mode de réglage de l'heure, comme décrit ci-dessus. « Off mode » (mode éteint) devrait apparaître à l'écran sous volume.
2. Saisissez « 2 » (pour 22 h 00) à l'aide du bouton de température « + ».
3. Sélectionnez le mode « on » à l'aide des boutons « - »/« + ».
4. Saisissez « 11 » (pour 7 h 00) à l'aide des boutons de température « + »/« - ».
5. Appuyez sur le bouton distribution pour enregistrer vos réglages.



Pour désactiver le mode de mise en marche/arrêt normal, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton eau froide et le bouton température maximale prédéfinie. Vous entendrez un bip de confirmation.

Remarque: si l'appareil est éteint ou débranché, la minuterie sera désactivée et devra être reconfigurée.

Son



7

Un signal sonore indique que les opérations activées ont été effectuées. Pour ajuster le **niveau sonore** : Appuyez sur la **touche de volume « + »** pendant **3 secondes** pour entrer dans le mode de réglage du niveau so-

nore. La **touche de volume « + »** va se mettre à clignoter. Appuyez sur la **touche de volume « + »** pour choisir le niveau sonore **muet, faible ou élevé**. Après environ 10 secondes, le réglage est automatiquement sauvegardé.

Maintenance

8

Remplacement de filtre



Votre appareil vous rappelle automatiquement de remplacer le filtre à eau BRITA MAXTRA PRO. **L'icône de remplacement de filtre** s'allume lorsque la période spécifiée ou la capacité en litres du filtre à eau BRITA MAXTRA PRO sont écoulées.

Au bout de **21 jours / 112 l**, l'icône de remplacement de filtre s'allume en rouge, indiquant qu'il vous reste 7 jours ou 38 l avant le remplacement du filtre.

Au bout de **28 jours / 150 l**, l'icône de remplacement de filtre clignote en rouge. Veuillez alors remplacer votre filtre à eau BRITA MAXTRA PRO comme indiqué dans la Section 7 : Réglage initial du filtre à eau BRITA MAXTRA PRO.



Une fois remplacé le filtre à eau MAXTRA PRO, appuyez sur l'icône de remplacement de la cartouche pendant 3 secondes : la diode s'éteindra. La fonctionnalité de rappel concernant le remplacement de la cartouche commence alors le décompte du temps restant avant le prochain remplacement.

Pour une durée de vie maximale de votre appareil fontaine à eau, nous vous recommandons de toujours utiliser la cartouche originale BRITA MAXTRA PRO EXPERT ANTI-TARTRE.

Activation manuelle de l'icône de remplacement de filtre

Vous pouvez réinitialiser le rappel de remplacement de la cartouche avant que l'icône de remplacement de la cartouche ne s'allume.

1. Remplacer le filtre à eau BRITA MAXTRA PRO.
2. Déverrouiller l'appareil.



3. Appuyez pendant **3 secondes** sur les boutons volume « - » et volume « + » : l'icône de remplacement de filtre s'allume.



4. Appuyez pendant **3 secondes** sur l'icône de remplacement de filtre pour valider le réglage.
5. L'icône de remplacement de filtre s'éteint.

8 Nettoyage

1. Nettoyage automatique :

Le nettoyage automatique assure un niveau d'hygiène correct à l'intérieur de l'appareil. Le processus de nettoyage consomme au total env. 2,75 l d'eau. Pour lancer le nettoyage, veuillez vérifier que le réservoir d'eau est suffisamment rempli. Placez ensuite un récipient suffisamment grand sous le distributeur pour recueillir l'eau. S'il n'y a plus d'eau avant la fin du nettoyage, l'appareil se mettra en pause et vous invitera à remplir le réservoir d'eau. Une fois le réservoir rempli, le processus de nettoyage reprendra jusqu'à son terme.

Cycles de nettoyage :

- avant la 1ère utilisation
- au bout de 90 jours
- après le débranchement/l'arrêt de l'appareil



Si l'icône rinçage du tube intérieur et l'icône du réservoir d'eau froide clignotent en rouge, appuyez pendant 3 secondes sur les deux pour lancer le processus. Le nettoyage du tube intérieur se lancera d'abord. Celui-ci consommera env. 750 ml d'eau à différentes températures. Le message « 750 » s'affichera sous volume, indiquant le volume d'eau en cours de rinçage.



Danger lié à l'eau et à la vapeur très chaudes !



Tout au long du processus de nettoyage, l'icône rinçage du tube intérieur continue de clignoter en rouge, le bouton de distribution s'allume en rouge et le voyant UVC clignote lentement. Une

fois le nettoyage terminé (l'icône rinçage du tube intérieur ne clignote plus), le rinçage du réservoir d'eau froide commence automatiquement.



L'icône rinçage du réservoir d'eau froide clignote en rouge, le bouton de distribution passe au bleu et le voyant UVC clignote lentement. Le message « 2 l » s'affiche à l'écran sous volume, indiquant le volume d'eau en cours de rinçage. Une fois le programme de rinçage terminé, l'icône de rinçage s'éteint.

Le décompte jusqu'au prochain cycle de nettoyage repart alors à zéro.



2. Rinçage du tube intérieur après 24 heures d'inutilisation

Si les températures tempérée et chaude n'ont pas été utilisées pendant 24 heures, l'icône de rinçage du tube intérieur clignote en rouge. Dans ce cas, la température et le volume seront automatiquement réglés à 95 °C et 350 ml. Ces réglages apparaîtront à l'écran (sous température et volume). Pour rincer l'appareil électroménager, **appuyez sur le symbole de rinçage du tube intérieur pendant 3 secondes.** L'équivalent d'une tasse d'eau s'écoulera. Veuillez la jeter.

3. Rinçage du réservoir d'eau froide :

Après une période prolongée (plus de 7 jours) sans distribution d'eau froide ou si le système de refroidissement a été éteint pendant une longue période, puis rallumé, le rinçage du réservoir d'eau froide est nécessaire pour assurer un bon niveau d'hygiène. Ce rinçage consommera 2 litres d'eau.



Si l'icône de rinçage du réservoir d'eau froide clignote en rouge, appuyez dessus pendant 3 secondes pour lancer le rinçage. Le volume d'eau nécessaire au rinçage s'affichera à l'écran (sous volume). Assurez-vous que le réservoir contient suffisamment d'eau et placez un récipient suffisamment grand sous le distributeur.

4. Vidage manuel du réservoir d'eau froide



Si l'appareil a été éteint ou débranché plus de 24 heures, comme pendant les vacances, vous devrez vider le réservoir d'eau froide :

- 1) Videz le réservoir d'eau.
- 2) Videz manuellement le réservoir d'eau froide en appuyant pendant 10 secondes sur le bouton de distribution.
- 3) Débranchez l'appareil.

Fonction de nettoyage manuel

Activation manuelle du programme de nettoyage automatique :

le programme de nettoyage automatique peut être activé manuellement si vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis longtemps ou si vous souhaitez le nettoyer alors qu'il l'a été il y a moins de 3 mois.



Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton température « + » : l'icône de rinçage du tube intérieur et du réservoir d'eau froide se met à clignoter.



Appuyez pendant 3 secondes sur les 2 boutons pour lancer le programme de nettoyage automatique. Pour plus d'informations sur le processus de nettoyage automatique, voir la Section 8 : Maintenance, entretien et nettoyage automatique.

Désactivation manuelle des programmes de nettoyage

Désactivation manuelle du rinçage du tube intérieur :

pour des raisons d'hygiène, si l'appareil n'a pas été utilisé pendant 24 heures,

l'icône de rinçage du tube intérieur clignote en rouge. Si vous souhaitez ne pas effectuer le rinçage et juste filtrer de l'eau à température tempérée ou chaude volume de votre choix, le voyant de rinçage s'éteint.

Désactivation manuelle du nettoyage automatique :



Si l'appareil a été éteint ou débranché pendant une courte période (<24 heures), vous pouvez passer le nettoyage automatique en appuyant simultanément pendant 3 secondes sur les boutons de prééglage du volume « faible » et « élevé ».

⚠ Attention :

Si l'appareil a été éteint ou débranché pendant une période prolongée (<24 heures), BRITA recommande vivement d'effectuer le processus de nettoyage automatique comme décrit dans la Section 8 : Maintenance, entretien et nettoyage automatique, afin d'assurer un niveau d'hygiène correct à l'intérieur de l'appareil.

8 Nettoyage des éléments de l'appareil

Nettoyez les éléments de l'appareil

(réservoir d'eau, entonnoir, couvercle, bac de récupération et grille) **régulièrement** et uniquement à la main, à l'eau froide ou tiède. Les surfaces de votre fontaine à eau peuvent être nettoyées avec un produit nettoyant neutre et non abrasif. Veillez à ne pas faire entrer d'eau dans l'appareil durant le nettoyage.



9 Codes d'erreur

Les codes d'erreur vous rappelant que certains éléments de l'appareil sont défectueux s'affichent dans les 3 champs numériques sous volume.

Code	Description du dysfonctionnement	Cause possible	Solution
E1	La pompe du tuyau de distribution d'eau très chaude est défectueuse	La pompe est en court-circuit ou en circuit ouvert.	
E2	La pompe du tuyau de distribution d'eau froide est défectueuse	La pompe est en court-circuit ou en circuit ouvert.	Si le problème persiste, veuillez contacter le service client BRITA.
E3	La pompe de remplissage du réservoir d'eau froide est défectueuse	La pompe est en court-circuit ou en circuit ouvert.	

E4	Le capteur de température au niveau du distributeur est défectueux	La sonde de température NTC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E5	Le capteur de température à l'arrivée d'eau est défectueux	La sonde de température NTC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E6	Le capteur de température du réservoir d'eau froide est défectueux	La sonde de température NTC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E7	Le capteur de température ambiante est défectueux	La sonde de température NTC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E8	Le module UVC du tuyau d'eau très chaude est défectueux	La diode du module UVC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E9	Le module UVC du tuyau d'eau froide est défectueux	La diode du module UVC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E10	Le module statique UVC du réservoir d'eau froide est défectueux	La diode du module UVC est défectueuse ou n'est pas branchée correctement.	
E11	Le FlowMeter est défectueux	Le FlowMeter est défectueux ou n'est pas branché correctement	
E12	Le détecteur de niveau du réservoir d'eau froide est défectueux	Le détecteur de niveau est défectueux ou n'est pas branché correctement.	
E13	La fonction de chauffage ne fonctionne pas	L'élément chauffant est défectueux.	
E14	Le système de refroidissement est défectueux	Le compresseur du ventilateur de refroidissement est défectueux.	
E16	Protection anti-brûlure du distributeur d'eau	La pompe du tuyau d'eau très chaude est défectueuse ou le tuyau est coincé	Redémarrez l'appareil et filtrez de l'eau tempérée. Réessayez de filtrer de l'eau à 95 °C Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service client BRITA.
F1	Protection anti-surchauffe du système de refroidissement	La dissipation thermique ne s'effectue pas correctement.	Vérifiez que les aérations de l'arrivée d'eau et du distributeur ne sont pas obstruées et que le ventilateur fonctionne. L'erreur se réinitialisera une fois la température redescendue en dessous de 43 °C. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service client BRITA.

10 Mise au rebut/recyclage



L'icône poubelle sur roues barrée indique que l'objet doit être mis au rebut séparément avec les équipements électriques et électroniques (WEEE).

La fontaine à eau pour usage domestique ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères. Conformez-vous à la réglementation locale pour la mise au rebut des produits électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'appareil permet

d'éviter des conséquences néfastes pour l'environnement et la santé humaine. Veuillez mettre au rebut la fontaine à eau pour usage domestique et les cartouches en respectant l'environnement, conformément aux directives locales. Veillez à ce que la cartouche reste fermée.

L'emballage et les étiquettes doivent être mis au rebut selon la réglementation locale.

Distribue par:

FR BRITA France S.A.R.L.
52, Boulevard de l'Yerres,
91030 EVRY Cedex, France
Tel: +33 (0) 169111996

BE BRITA SE
NL Heinz-Hankammer-Straße 1,
65232 Taunusstein, Germany
Verbraucherservice: 0800 - 500 19 19,
info@brita.net



www.brita.net